

# Aplique solar LED Ganda regulable



Referencia	200210017	200210018	200210019
<b>Descripción</b>	Aplique solar LED Ganda regulable	Aplique solar LED Ganda regulable	Aplique solar LED Ganda regulable
<b>Serie</b>	Ganda	Ganda	Ganda
<b>Potencia</b>	3W	6W	8W
<b>Lúmenes (360°)</b>	360Lm	360Lm	1000Lm
<b>Ángulo apertura</b>	140x90°	140x90°	140x90°
<b>Temperatura (K)</b>	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
<b>Color</b>	Negro	Negro	Negro
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C / +80°C	-20°C / +80°C	-20°C / +80°C
<b>SDCM</b>	<6	<6	<6
<b>Tiempo de encendido</b>	1s	1s	1s
<b>Luz completa inmediata</b>	100%	100%	100%
<b>CRI (Ra)</b>	≥80	≥80	≥80
<b>Hg</b>	0.0	0.0	0.0
<b>mA</b>	1350mA	1350mA	2160mA
<b>On / Off</b>	10000	10000	10000
<b>IP</b>	IP65	IP65	IP65
<b>Ángulo detección</b>	100°-120°	100°-120°	100°-120°
<b>Tiempo de carga</b>	Solar 8-10 h. USB 4-6h.	Solar 8-10 h. USB 4-6h.	Solar 8-10 h. USB 4-6h.
<b>Distancia detección</b>	10M. (Radio)	10M. (Radio)	10M. (Radio)
<b>Modos</b>	4	4	4
<b>Batería</b>	18650 Li-Ion / 3.7V 1500mAh Reemplazable	18650 Li-Ion / 3.7V 1500mAh Reemplazable	18650 Li-Ion / 3.7V 1500mAh Reemplazable
<b>Panel solar</b>	1.5Wp / 6V Monocristalino	1.5Wp / 6V Monocristalino	1.5Wp / 6V Monocristalino
<b>Altura Instalación</b>	4M	4M	
<b>Anti-UV</b>	Si	Si	Si
<b>Dimensiones (AxBxC)</b>	102X213X88mm	207X183X98mm	240X215X98mm
<b>Horas de vida</b>	35.000h.	35.000h.	35.000h.
<b>Mando</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Pilas mando</b>	CR2025 incluidas	CR2025 incluidas	CR2025 incluidas
<b>Material</b>	ABS + PC + Aluminio	ABS + PC + Aluminio	ABS + PC + Aluminio
<b>Voltaje</b>	6V	6V	6V
<b>Embalaje</b>	40	32	20



**MODO 1**  
El aplique se enciende automáticamente por la noche y se enciende al 100% cuando detecta movimiento en un rango de <10M y luego se apaga después de 15 segundos sin detectar movimiento.



**MODO 2**  
El aplique se enciende automáticamente por la noche y se enciende al 100% cuando detecta movimiento en un rango de <10M y luego se atenúa al transcurrir 15 segundos sin detectar movimiento.



**MODO 3**  
El aplique se encenderá automáticamente por la noche con luz tenue. (sensor de movimiento apagado).



**MODO EMERGENCIA**  
Presionar el botón ON/OFF durante 5 segundos, y el aplique estará siempre encendido hasta que la batería se descargue. Presionar el botón 5 segundos nuevamente para volver al modo normal.

