

Quick start guide

DOORB212WT

ned.is/doorb212wt



1 Insert the battery (receiver)

2 Insert the battery (transmitter)

3 Pairing

4 Choose a tune

5 Set the volume

6 Attach the transmitter

EN Doorbell

For more information see the extended manual online: ned.is/doorb212wt

Read the accompanied safety instructions before using the product.

Intended use
The product is intended as a wireless doorbell. The product consists of a receiver and a transmitter. The transmitter and the receiver are powered by a battery. The doorbell receiver is for indoor use only. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

DE Türklingel

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/doorb212wt

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist zur Verwendung als Funk-Türklingel gedacht. Das Produkt besteht aus einem Empfänger und einem Sender. Der Sender und der Empfänger werden von einer Batterie mit Strom versorgt. Der Türklingel-Empfänger ist ausschließlich zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

FR Sonnette

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/doorb212wt

Lisez les instructions de sécurité qui accompagnent le produit avant de l'utiliser.

Utilisation prévue
Le produit est destiné à être une sonnette sans fil. Le produit se compose d'un récepteur et d'un émetteur. L'émetteur et le récepteur sont alimentés par une batterie. La sonnette est destinée à un usage intérieur uniquement. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

NL Deurbel

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/doorb212wt

Lees de meegeleverde veiligheidsinstructies voordat u het product gebruikt.

Bedoeld gebruik
Het product is bedoeld als draadloze deurbel. Het product bestaat uit een ontvanger en een zender. De zender en de ontvanger worden gevoed door een batterij. De deurbelontvanger is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

IT Campanello

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/doorb212wt

Leggere le istruzioni di sicurezza allegate prima di utilizzare il prodotto.

Uso previsto
Il prodotto è inteso come campanello wireless. Il prodotto è costituito da un ricevitore e un trasmettitore. Il trasmettitore e il ricevitore sono alimentati da una batteria. Il ricevitore del campanello è inteso esclusivamente per l'utilizzo in interni. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

ES Timbre de puerta

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/doorb212wt

Lea las instrucciones de seguridad que se acompañan antes de utilizar el producto.

Uso previsto por el fabricante
Este producto está diseñado como timbre de puerta inalámbrico. El producto consiste en un receptor y un transmisor. El transmisor y el receptor se alimentan por medio de una pila. El receptor del timbre de puerta está diseñado únicamente para su uso en interiores. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

PT Campinha

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/doorb212wt

Leia as instruções de segurança fornecidas antes de utilizar o produto.

Utilização prevista
Este produto destina-se a servir de campinha sem fios. Este produto é composto por um recetor e um transmissor. O transmissor e o recetor são alimentados por uma bateria. O recetor da campinha destina-se apenas a ser utilizado em interiores. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

SV Dörrklocka

För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/doorb212wt

Läs de bifogade säkerhetsanvisningarna innan produkten används.

Avsedd användning
Produkten är avsedd som en trådlös dörrklocka. Produkten består av en mottagare och en sändare. Sändaren och mottagaren får ström av ett batteri. Dörrklockan/mottagaren är endast avsedd för användning inomhus. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

FI Ovikello

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/doorb212wt

Lue mukana toimitetut turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttämistä.

Käyttötarkoitus
Tuote on tarkoitettu langattomaksi ovikelloksi. Tuote koostuu vastaanottimesta ja lähettimestä. Lähetin ja vastaanotin toimivat paristolla. Ovikellon vastaanotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

NO Dørklokke

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/doorb212wt

Les sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med før du tar i bruk produktet.

Tiltenkt bruk
Dette produktet er tiltenkt som en trådløs dørklokke. Produktet består av en mottaker og en sender. Mottakeren og senderen er drevet av et batteri. Dørklokken er bare tiltenkt innendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

DA Dørklokke

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/doorb212wt

Læs de medfølgende sikkerhedsinstruktioner, før du bruger produktet.

Tilsløget brug
Produktet er beregnet som en trådløs dørklokke. Produktet består af en modtager og en sender. Senderen og modtageren strømforsynes af et batteri. Dørklokke-modtageren er kun beregnet til indendørs brug. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

HU Csengő

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/doorb212wt

A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt biztonsági útmutatót.

Tervezett felhasználás
A termék rendeltetésszerűen kizárólag vezeték nélküli csengőként használható. A termék egy adóegységből és egy vevőegységből áll. Az adóegység és a vevőegység akkumulátorról üzemel. A csengő vevőegysége kizárólag beltéri használatra készült. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóátállást és a megfelelő működést.

PL Dzwonek do drzwi

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/doorb212wt

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z załączonymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako bezprzewodowy dzwonek do drzwi. Produkt składa się z odbiornika i nadajnika. Nadajnik i odbiornik są zasilane z baterii. Odbiornik dzwonka do drzwi jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

EL Κουδούνι εισόδου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/doorb212wt

Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν αυτό προορίζεται ως ασύρματο κουδούνι εισόδου. Το προϊόν αποτελείται από έναν δέκτη και έναν πομπό. Ο πομπός και ο δέκτης ενεργοποιούνται από μία μπαταρία. Ο δέκτης κουδουνιού εισόδου προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

SK Domový zvonček

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/doorb212wt

Pred použitím výrobku si prečítajte sprievodné bezpečnostné pokyny.

Určené použitie
Tento výrobok slúži ako bezdrôtový domový zvonček. Výrobok sa skladá z prijímača a vysielača. Vysielač a prijímač sú napájané batériou. Prijímač domového zvončeka je určený len na použitie vo vnútornom prostredí. Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

CS Zvonek

Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/doorb212wt

Před použitím výrobku si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny.

Zamýšlené použití
Tento výrobek je určen k použití výhradně jako bezdrátový zvonek. Skládá se z přijímače a vysílače. Vysílač a přijímač jsou napájené z baterie. Přijímač zvonku je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorech. Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

RO Sonerie pentru ușă

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/doorb212wt

Înainte de utilizarea produsului, citiți instrucțiunile de siguranță care îl însoțesc.

Utilizare preconizată
Produsul este destinat utilizării ca sonerie wireless pentru ușă. Produsul este format dintr-un receptor și un emițător. Emițătorul și receptorul sunt alimentate direct de la o baterie. Receptorul soneriei pentru ușă este destinat exclusiv pentru utilizare în interior. Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

